

1. 减速电机的供电电源必须符合所配电动机对电源的要求;
2. 电气控制箱中应为减速电机设置适宜的过载保护器;
3. 用于外遮阳、外翻窗的减速电机应配备有防雨罩;

- 4. 电机必须可靠接地；
- 5. 供电电源发生变化时（例如：换相），必须重新校验限位，防止电机实际运转方向与预定的相反；
- 6. 调整限位时一定要锁紧其紧定螺母。

五. 减速电机的维护

- 1. 减速箱的润滑油每半年需更换一次，建议使用02-03号锂基润滑油脂；
- 2. 每三个月应检查一次减速电机的限位装置；
- 3. 当减速电机发出异响时，应立即停机检查。

六. 常见故障及处理方法

常见故障	可能原因	处理办法
减速电机不转 电动机不转	电机没通电	检查是否通电，检查 电器中断路器，过载 保护器是否处于闭合
	电机损坏	查明原因更换电机
限位失灵	限位松动	重新调整限位并拧紧
	限位接线不当	重新接线，调整限位
	限位装置损坏	检查维修，更换部件
噪音过大	减速部分缺少 润滑，部件损 坏	请专业人士检查，加 入润滑油
	坚固螺栓松动	重新上紧螺钉
	结构件安装不 规范，严重不 同轴	重新调整传动件位置， 使之转动灵活

敬告用户

一. 为保证用户正确使用本机，使用前请仔细阅读安
装使用说明书。

二. 本机的质保期为一年（自购买之日起），在此期
间，在用户按照使用说明书正确使用的前提下，其所购减
速电机的质量问题由本公司负责三包处理；

三. 下列情况不属于保修范围

- 1. 未按使用说明书正确安装使用或自行拆卸而引起
的损坏；
 - 2. 超出使用范围而引起的故障；
 - 3. 电机接线错误或电源异常引起的损坏；
 - 4. 出现故障后，未及时排除故障，在没有查明原因的
情况下继续强行使用引起的损坏；
 - 5. 因野蛮装卸、安装造成的故障和损坏。
- 四. 本公司不承担因电机故障而造成的其它经济损失。



温室专用减速电机
安装使用说明书

北京鑫天碧农业设施工程技术有限公司
北京市朝阳区农展馆南里11号（100125）
电话：010-59191579，65062602，65841835
传真：010-65948356
网址：www.xtb.com.cn